



Teléfonos dentro de México: 01 (461) 471.7000
01 (461) 471.7100
Internet: www.serviplus.com.mx

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

1) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.

- 2) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
 - 3) Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
 - 4) En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.
- Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
 - Contratos de extensión de garantía
 - Contratos de mantenimiento preventivo
 - Venta de refacciones originales

Garantía


Leiser S. de R.L. de C.V. garantiza esta parrilla modelo PID5100 por un año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
2. Leiser S. de R.L. de C.V. se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
3. Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.
5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
6. Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
 - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
 - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
 - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

Nota: Se sugiere revisar su artículo al momento de recibirlo. Las reclamaciones por golpes y rayones en producto o accesorios, deberán realizarse a más tardar 30 días después de la fecha de compra.

Para ser llenado por el distribuidor

Producto: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Fecha de venta: _____
 Distribuidor: _____
 Sello o firma



Estimado Cliente:

Estos son los datos que identifican a su producto, por favor conserve esta información, pues **es indispensable** para solicitar cualquier servicio postventa. Muchas gracias.

LEISER S. de R.L. de C.V.
 Manzana 10, Eje 128 s/n Zona Industrial San Luis Potosí.
 C.P. 78395 S.L.P., San Luis Potosí



Parrilla de empotrar

Modelo: PID5100




Manual de uso y cuidado

PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE SU INSTRUCTIVO.



223C6742P007 Rev. 4



Acabas de adquirir una parrilla de calidad internacional, esta marca garantiza mi duración por muchos años.

Recomendaciones generales

1. Retira todos los elementos de mi empaque, adhesivos y películas en laterales y cubierta.
2. Solicita los servicios de un técnico capacitado para instalarme.
3. No me instales en lugares expuestos a fuertes corrientes de aire.
4. Indispensable instalar un regulador de gas para una presión adecuada. (No incluido con el producto).




¡IMPORTANTE!

Estoy diseñada para usar gas L.P. a una presión de 2,75 kPa o gas NATURAL a 1,76 kPa, si usas gas NATURAL comunícate a Serviplus para hacer los ajustes necesarios, ver directorio.

Quemador	Paso de espesa		Capacidad kJ/h
	Gas L.P.	Gas Natural	
Troquelado económico	71 (0,026")	63 (0,037")	5 275


Conoce mis partes:



Instalación

Hechura del saque

Hay que hacer un corte en la cubierta de madera de la cocina para alojar a la parrilla según las dimensiones que muestra la ilustración.



Fija los 4 soportes incluidos a la parrilla de empotrar por el frente y por la parte posterior. Introduce la parrilla en el saque y utiliza los soportes para fijarla contra la cubierta de la cocina.


Recomendación de instalación

Aplique una línea de silicón alrededor de la cubierta una vez instalado el producto para evitar la filtración de líquidos sobre las superficies.


Nota: Silicón no incluido con el producto.

Nota: Para reducir riesgos de incendio, instale sus muebles de cocina conforme al diagrama dimensional. Evite instalar gabinetes por encima de la estufa a una distancia menor a la especificada.

②



Distancia mínima de mi cubierta a la campana: 80 cm aprox.




Codo 90° terminal hembra 9,5 mm NPT X 9,5 mm flare macho

Tubo de la parrilla

Conexiones NO INCLUIDAS

Tubo de cobre de 9,5 mm hacia la válvula de paso

⚠ ADVERTENCIA: NO USES MANGUERA DE PLASTICO.



Nota: No olvides conectar un regulador de presión y una válvula de paso en la instalación general de gas para mantener la presión adecuada.

Quemador económico
Su encendido es con cerillo




⚠ ADVERTENCIA: Mi cubierta es sellada y no se puede retirar para limpiar el interior por ser innecesario.

Mi funcionamiento


Quemadores superiores

1. Las perillas deben estar en la posición de apagado.
2. Acerca el cerillo, presiona y gira la perilla del quemador seleccionado, regulando la flama al tamaño deseado.




Flamas con puntas amarillas

Asegúrate de que mi quemador esté apagado y frío, entonces retira las parrillas de mi cubierta y retira el quemador porcelanizado jalándolo en línea recta hacia arriba.



③



Desliza el anillo del tubo regulador hacia arriba o abajo, hasta lograr la flama deseada.

Cuidado y Mantenimiento

Es necesario mantenerme siempre limpia y bastará con utilizar una esponja suave o trapo húmedo. Si deseas puedes agregar jabón o un limpiador quita-grasa. Debes enjuagarme frecuentemente con agua limpia para evitar dejar residuos de jabón.

Quemadores: Remójalos en una solución de detergente y agua caliente por un periodo de 20 a 30 minutos, puedes usar una fibra plástica, (NUNCA METALICA), enjuaga y seca perfectamente antes de reinstalar, ASEGURANDOTE DE QUE LOS ORIFICIOS ESTEN LIMPIOS.

Parrillas: Lávalas con agua caliente jabonosa. (NO USES FIBRA METALICA).

Perillas: Puedes usar una solución de agua caliente con vinagre. (NO LAS REMOJES).

NUNCA ME UTILICES PARA CALENTAR UNA HABITACION, ES MUY PELIGROSO

PARA SU SEGURIDAD

SI HUELE A GAS:

1. ABRA LAS VENTANAS.
2. NO TOQUE INTERRUPTORES ELECTRICOS
3. APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VALVULA GENERAL DE PASO.
4. LLAME INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS, A SU PROVEEDOR DE GAS O A SERVIPLUS.
5. NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA CERCANIA DE SU PARRILLA.
6. ASEGÚRESE DE QUE LOS MUROS Y BASES DONDE COLOQUE LA PARRILLA SOPORTEN UNA TEMPERATURA DE 94 °C PARA EVITAR DEFORMACIONES.

④